





Legenda Simbologia:

MI= Mandata Impianto/Puffer
 RI= Ritorno Impianto/Puffer
 IFS= Ingresso Fredda Sanitaria
 UCS= Uscita Calda Sanitaria
 B= Bulbo
 B/S= Bulbo o Sfiato
 SC= Scarico
 UF= Uscita Fumi

